

Стандартные сочетания клавиш для прерывания в процессе восстановления пароля

Содержание

Общие сведения Предварительные условия

Требования Используемые компоненты Условные обозначения

Стандартные сочетания клавиш для прерывания Советы по поиску и устранению неисправностей Как эмулировать сочетание клавиш для прерывания Дополнительные сведения

Общие сведения

В данном документе представлены стандартные сочетания клавиш для прерывания для наиболее распространенных операционных систем и некоторые советы по поиску и устранению неисправностей.

Согласно спецификациям Ассоциации электронной промышленности США логические уровни интерфейса RS-232 используют напряжение от +3 до +25 В для обозначения паузы (логический ноль) и напряжение от -3 до -25 В для метки (логическая единица). Сигнал прерывания подается в случае, когда канал передачи данных остается неактивным в течение определенного времени, обычно от 100 мс до ? секунды. Все последовательности символов начинаются со стартового бита, а заканчиваются стоповым битом (иногда также одним или двумя битами четности). Состояния сигнального уровня стартового и стопового битов всегда противоположны. Поэтому ни одна комбинация символов не похожа на сигнал прерывания. Сигнал прерывания позволяет получать доступ к управляющей программе в ПЗУ на устройствах под управлением операционной системы Cisco IOS® при возникновении необходимости в восстановлении пароля.

Предварительные условия

Требования

Для данного документа нет особых требований.

Используемые компоненты

Сведения, содержащиеся в данном документе, не ограничены определенными версиями программного и аппаратного обеспечения.

Сведения для данного документа были получены на тестовом оборудовании в специально созданных лабораторных условиях. При написании данного документа использовались только устройства с пустой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо понимать последствия выполнения всех команд.

Условные обозначения

Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в разделе Технические рекомендации Cisco. Условные обозначения.

Стандартные сочетания клавиш для прерывания

Программа	Платформа	Операционная система	Сочетание клавиш
Hyperterminal	ІВМ-совместимая	Windows XP	Ctrl-Break
Hyperterminal	ІВМ-совместимая	Windows 2000	Ctrl-Break
Hyperterminal	ІВМ-совместимая	Windows 98	Ctrl-Break
Hyperterminal (версия 595160)	ІВМ-совместимая	Windows 95	Ctrl-F6-Break
Kermit	Рабочая станция Sun	UNIX	Ctrl-\l
			Ctrl-\b
MicroPhone Pro	ІВМ-совместимая	Windows	Ctrl-Break
Minicom	ІВМ-совместимая	Linux	Ctrl-a f
ProComm Plus	ІВМ-совместимая	DOS или Windows	Alt-b
SecureCRT	ІВМ-совместимая	Windows	Ctrl-Break
Telix	ІВМ-совместимая	DOS	Ctrl-End
Telnet	_	_	Ctrl-], а затем ввести команду send brk
Telnet для Cisco	ІВМ-совместимая	_	Ctrl-]
Teraterm	ІВМ-совместимая	Windows	Alt-b
Terminal	ІВМ-совместимая	Windows	Break
			Ctrl-Break
Tip	Рабочая станция Sun	UNIX	Ctrl-], а затем Break или Ctrl-c

			~#
VT 100 Emulation	Универсальная	_	F16
Windows NT	ІВМ-совместимая	Windows	Break-F5
			Shift-F5
			Shift-6 Shift-4 Shift-b (^\$B)
Z-TERMINAL	Mac	Apple	Command-b
	Пассивная коммутационная панель	_	Соедините контакт 2 (X-mit) с контактом +V в течение полусекунды
	Cisco к вспомогательному порту	_	Control-Shft-6, а затем b
	ІВМ-совместимая	_	Ctrl-Break

Советы по поиску и устранению неисправностей

- Проблемы, возникающие во время восстановления пароля, часто возникают по причине незнания пользователями сочетания клавиш для прерывания в используемом ими программном обеспечении (не Cisco). При работе с программами, не упомянутыми в вышеприведенной таблице, и для получения дополнительных сведений пользователи должны ознакомиться с документацией своих программных пакетов.
- Во время последовательности загрузки маршрутизатора вспомогательный (AUX) порт неактивен. Следовательно, вспомогательный порт не может использоваться для отправки сигнала прерывания. Необходимо иметь подключение к порту консоли и установить следующие настройки:

9600 бод

Четность не проверяется

8 бит данных

1 стоповый бит

Управление потоком данных отсутствует

• У программного обеспечения гипертерминала некоторых версий Windows NT существует проблема с отправкой корректного сигнала клавиши прерывания. Посетите ресурс http://www.hilgraeve.com/htpe/index.html для обновления программного обеспечения гипертерминала.

Как эмулировать сочетание клавиш для прерывания

Эмуляция сочетания клавиш для прерывания может оказаться полезной в случаях, когда эмулятор терминала не поддерживает клавиши прерывания, или если ошибки в программе не позволяют эмулятору терминала посылать корректный сигнал прерывания.

Примечание. Гипертерминал для операционной системы Windows NT в прошлом имел вышеуказанные проблемы.

Для эмуляции сочетания клавиш для прерывания выполните следующие действия:

1. Подключитесь к маршрутизатору со следующими настройками терминала:

1200 бод

Четность не проверяется

8 бит данных

1 стоповый бит

Управление потоком данных отсутствует

Результат выполнения больше не отображается на экране, и это нормально.

- 2. Выключите, а затем повторно включите маршрутизатор и удерживайте в нажатом положении кнопку SPACEBAR в течение 10-15 секунд для генерации сигнала, похожего на последовательность прерывания.
- 3. Отключите терминал и установите соединение повторно со скоростью передачи 9600. Происходит переход в режим управляющей программы в ПЗУ.

Если с помощью всех этих методов не удается подать необходимый сигнал прерывания, то попытайтесь выполнить действия, описанные для других терминалов или платформ персональных компьютеров.

Дополнительные сведения

- Процедуры восстановления пароля
- Техническая поддержка Cisco Systems

© 1992-2010 Cisco Systems, Inc. Все права защищены.

Дата генерации PDF файла: Jan 05, 2010

http://www.cisco.com/support/RU/customer/content/9/92024/61.shtml